

この度は、『Dicon Audio SS-032R』をご購入いただき誠にありがとうございます。本書では、本製品の取り扱い、組み立て方について説明します。本製品をお使いいただく前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。

ご使用に際しての注意

- ・正しく組み立ててご使用ください: ご使用中の転倒や落下を防ぐために、正しく組み立てられている事をご確認の上ご使用ください。
- ・転倒にご注意ください: スピーカーが安定して設置されている事を必ずご確認ください。また、スピーカーを載せたまま移動しないでください。
- ・プレートの角にご注意ください: 組立、セッティングの際は、プレートの角や縁などに顔や頭、ご使用の機器をぶつけないようにご注意ください。
- ・極端な負荷を掛けしないでください: 耐荷重には制限がございます。上から極端な負荷をかけると破損や転倒、ケガの原因となりますのでご注意ください。

※お客様または第三者が、本製品を誤った取り扱い、故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。本製品の故障、誤作動または不具合によるコンサートやイベント、音楽制作に関わる損害、およびお客様または第三者が使用の機会を逸したために発生した損害など、付随的損害の補償については、当社は一切の責任を負いません。パーツの供給不可、製品の製造中止などやむを得ない事由により本製品の修理または交換が出来なくなる事がございます。あらかじめご了承ください。

製品内容

箱からすべてのパーツを取り出し、下記の図と照らし合わせ、すべてのパーツが揃っている事を確認してください。



スピーカー設置プレート×2枚



土台プレート×2枚



支柱×2本



ネジ短×2本



ネジ長×2本




レンチ×1本

組み立て方

※ネジの締め込みには付属のレンチをご使用ください。

- ①「支柱」と「土台プレート」を底面から「ネジ長」で固定します。
土台プレートは四隅にラバークッションがついている面を底に、支柱はボール側面に穴が空いている方が上に来るようにして取り付けてください。
- ② 手順①で組み立てた支柱に、「スピーカー設置プレート」を天面から「ネジ短」で固定します。
スピーカー設置プレートはラバークッションがついている面を天面にして取り付けてください。
- ③ 支柱についている締め込みネジを緩め、お好みの高さに調整し、調整が終わったらネジを締め込みます。
安全のためセーフティーバーを支柱側面の穴に差し込みます。

※ ネジの締め込みに緩みが無いか、スタンド自体にぐらつきが無いかを確認してからご使用ください。



製品仕様

- ・土台プレートサイズ: 25cm×25cm / 厚さ: 2mm
- ・スピーカー設置プレートサイズ: 22.5cm×22.5cm / 厚さ: 2mm
- ・高さ: 19cm～28cm
- ・本体重量: 1台あたり 2.3kg
- ・耐荷重: 15kg